

## ハンドミル etz-I 取扱説明書



### ■ 安全上のご注意

- ・ ハンドルとふた、コレクションカップは強い磁石で本製品に固定されます。指など挟まない様に注意してご使用ください。
- ・ ハンドル回転時に指などを傷つけない様に注意ください。
- ・ 本製品の中に指など入れないでください。グラインダーの刃などで指を傷つける可能性があります。

### ■ 使用上のご注意

- ・ 本製品はコーヒー豆専用です。コーヒー豆以外の物を挽かないでください。
- ・ 一度に使用できるコーヒー豆の量は約 30g です。入れすぎに注意してください。
- ・ コレクションカップは強い磁石の力で本製品に接続されています。取り外すときに挽いた粉が飛び散らないように注意してください。
- ・ ハンドルの回転方向は反時計回りです。逆に回すと豆が挽けませんのでご注意ください。
- ・ グラインダーの内刃、外刃は絶対に水に触れさせない様にしてください。
- ・ 豆に水を掛けたり、湿った豆を挽いたりしないでください。
- ・ 生の豆は挽けません、かならず焙煎した豆を挽いてください。

### ■ 各部の名称



## ■ ご使用方法

<p>①クランクハンドルを上へ引きあげて横に倒します。</p> 	<p>②挽き目を黒いリングを回して調整します。数字が小さいほうが細かい挽き目です。</p> 	<p>③ミルのフタを開けて豆を入れます。フタは後ろの部分を下に押しと前が浮きます。</p> 	<p>④クランクハンドルを反時計回りに回して豆を挽きます。</p> 
---	---	--	---

## ■ お手入れ方法

<p>①コレクションカップを外します。</p> 	<p>②挽き目リングの白い線に合わせて下に内刃を引き抜きます。</p> 	<p>③内刃を付属のブラシ等で清掃します。</p> 	<p>④外刃も同様にブラシで清掃します。</p> 
<p>⑤外刃の溝に内刃の凸部を合わせ内刃を差し込みます。</p> 	<p>⑥差し込んだ後、引き目リングの線をいちどにあわせてから右に回して目盛りの位置にします。</p> 	<p>⑦コレクションカップを元に戻します。</p> 	<p><b>【清掃時の注意】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内刃は鋭いので手に触れないように注意してください。</li> <li>・内刃を抜いたグラインダーの中に指を入れないでください。指を切る可能性があります。</li> <li>・刃は水洗いできません。絶対に水には触れさせない様にしてください。</li> </ul>

## ■ 仕様

・ 外刃直径	32mm
・ 中外刃材質	焼入れ鋼
・ 本体重量	705g
・ 本体直径	55mm
・ コレクションカップ	外径 55mm / 内径 58mm
・ 本体直径	55mm
・ 全高	225mm (クランクハンドルを収納した状態)
・ 本体材質	アルマイト処理アルミニウム
・ 可動部材質	グラスファイバー強化プラスチック(FRP)

## ■ 挽き目推奨位置

エスプレッソ	: 3-5
モカポット	: 5-7
エアロプレス	: 6-13
ドリッパー	: 7-13
ケメックス	: 13-16
フレンチプレス	: 19-20

## 問い合わせ先

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台 5-4-22  
 ブルーマチックジャパン株式会社 0120-999-796 (コールセンター)