

# ブルーマチックジャパン コーヒーマシン用抗菌フィルムのご案内

細菌・ウイルスに敏感なお客様にも安心してコーヒーマシンをご利用いただけます。

## ■抗菌フィルム、パナプロテクト®Hydro Ag+の効果

**銀系抗菌剤と超親水バインダーを  
組み合わせる新発想で細菌の増殖を防ぐ**

Hydro Agは、銀系抗菌剤を特殊な超親水バインダーの中に分散することで、塗布膜表面だけでなく、膜中からも銀イオンが供給されます。これにより塗布膜表面の銀イオン濃度を高いレベルに維持でき、高い除菌性能を長期間持続できます。

Hydro Agと従来銀系抗菌シートの抗菌メカニズム比較

**■従来の銀系抗菌シート(非親水膜)**

膜表面のAg+しか  
利用されない

表面のAg+が不足して  
菌が増殖!

**■Hydro Ag(超親水膜)**

膜内部からもAg+が  
供給され続ける

表面に常にAg+が供給され  
菌が増えない!

**従来技術に対して“100倍”の  
抗菌性能が長期間持続**

JISZ2801に準拠した抗菌性能試験において、Hydro Agは、菌接触後わずか1時間で菌の99.99%以上が減少。従来の非親水性バインダーを用いた銀系抗菌コートに対して、100倍以上の抗菌性能を示しました。

抗菌性能試験 (JISZ2801 基準)

JIS抗菌試験において、菌接触後わずか1時間で  
生菌数が**99.99%**以上減少!

**幅広い菌やウイルスに効果を発揮**

Hydro Agは、細菌だけでなく、ウイルスやカビ等、さまざまな微生物の増殖を抑制します。またSIAA(抗菌製品技術協議会)認証マークも取得しており、高い安全性も確認できています。

## ■使い方 (Rhea BL eC)

- 貼る前に表面を磨いてホコリや汚れがない状態にしてください。
- 裏面の保護フィルムをはがしてメニュー面に貼ります。
- 貼った際に気泡が入ってしまったらへらなどの柔らかいもので端に押し出してください(金属製の硬いものはフィルムに傷をつける可能性があるので用いないでください)



※フィルムは横長の方向で貼ります。

- ・フィルムのサイズはメニュー縦横の幅より若干大きいです。
- ・タッチパネル縁から横は 5mm、縦は 4mm 程 フィルムを余らせて貼ってください。

## ■使い方 (HARMONY ULTRA)



※フィルムは縦長の方向で貼ります。

- ・本品でタッチパネル全面を覆うことはできませんが、お客様が触られるメニュー部分のカバーは問題ございません。
- ・黒いパネルの縁から下は 30mm、左右は 25mm 程空けて貼ってください。

## ■使い方 (Rhea GRANDE2 Premium)



※フィルムは横長の方向で貼ります。

- ・本品の大きさはタッチパネルよりも大きくなるので、パネルが真ん中になる様貼ります
- ・タッチパネル縁から上は 20mm、左右は 16mm 程フィルムを余らせて貼ってください。

## ■使い方 (Bluedot Plus)



- ※ **パネル全面よりも抗菌フィルムの短辺の方が長いので抗菌フィルム長辺を 30mm 切ります。**
- ・抗菌フィルムは硬いので、切る際は怪我などに十分お気を付けてください。
- ・パネル全面縁から上下 9mm、左右 4mm 程フィルムを余らせて貼ってください。

## ■注意

- ・抗菌効果が続く期間は有限です。室内使用で一年を目安に貼り替えてください。
- ・汚れたときは中性洗剤などで拭いてください。